



ZWILLING

Gebrauchs- und Pflegehinweise - Thermobecher | Instructions for use and care - Travel Mug | Conseils d'utilisation et d'entretien - Mug isotherme | Indicaciones de uso y cuidado - Vaso térmico | Istruzioni per l'uso e la pulitura de - Bicchiere termico | Instruções de uso e manutenção: Copo térmico | Инструкция по применению: Термокружка | Kullanım ve Bakım Talimatları - Termos | 取扱説明書 トラベルマグ

ZWILLING® THERMO

DE

Pflege und Reinigung

- | Spülen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und etwas Spülmittel aus und lassen Sie es gut belüftet trocknen.
- | Alle Teile sind spülmaschinengeeignet. Wir empfehlen jedoch die schonendere Reinigung von Hand. Benutzen Sie handelsübliches Spülmittel und ein weiches Tuch für die Reinigung, kein grobes Reinigungsmittel wie Scheuersand oder Stahlwolle.
- | Bei hartnäckigen Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung mit heißem Wasser und Backpulver. Nach der Reinigung sorgfältig ausspülen.
- | Der Deckel kann für eine gründliche Reinigung zerlegt werden.
- | Wir empfehlen eine gründliche Reinigung nach jeder Nutzung.

Gebrauch

- | Die optimale Isolierleistung wird durch vorheriges Ausspülen mit kaltem Wasser bei kalten Getränken oder heißem Wasser bei heißen Getränken erzielt.
- | Füllen Sie Flüssigkeiten nur bis zum unteren Rand des Gewindes ein.
- | Schieben Sie die Sicherheitsverriegelung am „One-touch opening“ herunter um ein versehentliches Öffnen des Isolierbechers zu verhindern.

Sicherheit

- | Das Isoliergefäß darf nicht zur Aufbewahrung oder zum Transport von kohlesäurehaltigen Getränken, Trockeneis oder zum Warmhalten von Milchprodukten oder Babynahrung (Gefahr von Bakterienwachstum) benutzt werden.
- | Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- | Trinken Sie stets vorsichtig aus dem Gefäß und füllen Sie es nicht zu voll: Verbrühungsgefahr!
- | Von Wärmequellen fernhalten.
- | Nicht in der Mikrowelle oder dem Ofen erwärmen und nicht einfrieren.
- | Das Produkt ist nur für die Verwendung mit Lebensmitteln geeignet.

Weitere Informationen und Gebrauchshinweise finden Sie unter www.zwilling.com

Cleaning and care

- | Before first use, rinse the product with warm water and a little detergent and allow to dry in a well-ventilated area.
- | All parts are dishwasher-safe. However, we recommend gentle cleaning by hand. Use household washing-up liquid and a soft cloth for cleaning. Do not use abrasive cleaning agents such as scouring powder or steel wool.
- | For stubborn soiling, we recommend cleaning with hot water and baking powder. After cleaning, rinse thoroughly.
- | The lid can be disassembled for thorough cleaning.
- | We recommended cleaning thoroughly after every use.

Use

- | Optimal insulation is achieved by rinsing with cold water beforehand for cold drinks and hot water for hot drinks.
- | Fill liquids to no higher than just below the rim of the threading.
- | Push the safety lock on the „One-touch opening“ down to prevent unintentionally opening the thermo cup.

Safety

- | Do not use the thermo container to store or carry carbonated drinks, dry ice or for keeping dairy products or baby food warm (risk of bacterial growth).
- | Keep out of the reach of children.
- | Always drink carefully from the container and never overfill it. Risk of scalding!
- | Keep away from heat sources.
- | Never heat in the microwave or oven and do not freeze.
- | This product is suitable only for use with foods.

Further information and instructions for use are available at www.zwilling.com

FR

Nettoyage et entretien

- | Avant la première utilisation, nettoyez le mug à l'eau chaude avec un peu de produit vaisselle et laissez bien sécher à l'air libre.
- | Tous les éléments sont lavables au lave-vaisselle. Nous vous recommandons toutefois un nettoyage plus doux à la main. Pour le nettoyage, utilisez un produit vaisselle standard et un chiffon doux. Évitez tout produit de nettoyage abrasif, tel que la poudre à récurer ou la paille de fer.
- | En cas de salissures tenaces, nous vous recommandons de nettoyer le mug à l'eau et à la levure chimique. Après le nettoyage, veillez à bien rincer le mug.
- | Le couvercle est démontable pour permettre un nettoyage minutieux.
- | Nous vous recommandons de nettoyer le mug minutieusement après chaque utilisation.

Utilisation

- | Pour optimiser les propriétés isolantes du mug, nous vous recommandons de le passer sous l'eau froide avant d'y verser une boisson froide et sous l'eau chaude si vous souhaitez le remplir avec une boisson chaude.
- | Lorsque vous remplissez le mug, veillez à ne pas dépasser le bord du filetage.
- | Abaissez le verrou de sûreté au niveau de l'ouverture « One-touch opening » afin d'éviter que le mug isotherme ne s'ouvre de manière intempestive.

Sécurité

- | N'utilisez pas le mug isotherme pour conserver ou transporter des boissons gazeuses, de la glace carbonique ou pour garder au chaud des produits laitiers ou des aliments pour bébé (risque de prolifération bactérienne).
- | Tenir hors de portée des enfants.
- | Veillez toujours à boire avec précaution dans le mug et à ne pas le remplir à ras bord : risque de brûlures !
- | Tenir éloigné de toute source de chaleur.
- | Ne pas faire réchauffer au micro-ondes ou au four et ne pas congeler.
- | Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation avec des denrées alimentaires.

Vous trouverez de plus amples informations et le mode d'emploi sur www.zwilling.com

ES

Limpieza y conservación

- | Antes del primer uso, enjuague el producto con agua caliente y un poco de lavavajillas y deje que se seque bien al aire.
- | Todas las piezas son aptas para el lavavajillas. Sin embargo, le recomendamos lavar a mano. Utilice un detergente convencional y un paño suave para la limpieza, evite productos agresivos, como detergentes abrasivos en polvo o estropajos de acero.
- | Para eliminar la suciedad persistente, recomendamos una limpieza con agua caliente y levadura en polvo. Tras la limpieza, enjuague a fondo.
- | Puede desmontar la tapa para una limpieza a fondo.
- | Recomendamos una limpieza a fondo después de cada uso.

Uso

- | La capacidad de aislamiento máxima se consigue enjuagando primero con agua fría para las bebidas frías o con agua caliente para las bebidas calientes.
- | Llene con líquido solo hasta el borde inferior de la rosca.
- | Baje el cierre de seguridad del „One-touch opening“ para evitar que el termo aislante se abra por descuido.

Seguridad

- | El recipiente no es apto para conservar o transportar bebidas con gas, hielo seco o para mantener calientes productos lácteos o alimentos para bebés (peligro de proliferación de bacterias).
- | Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- | Beba siempre con cuidado del recipiente y no lo llene demasiado: ¡peligro de quemaduras!
- | Manténgalo alejado de fuentes de calor.
- | No lo caliente en el microondas o el horno ni deje que se congele.
- | El producto solo es apto para usarlo con alimentos.

En www.zwilling.com, encontrará más información y consejos de uso.

IT

Pulizia e manutenzione

- | Prima di utilizzarlo per la prima volta, lavare il prodotto con acqua calda e un po' di detersivo e lasciarlo asciugare all'aria.
- | Tutti i componenti sono lavabili in lavastoviglie. Si consiglia tuttavia una pulizia delicata a mano. Per eseguirla, utilizzare un comune detersivo e un panno morbido senza ricorrere a prodotti aggressivi come sabbia abrasiva o lana di acciaio.
- | In caso di sporco ostinato, si consiglia una pulizia con acqua calda e bicarbonato. Risciacquare accuratamente il prodotto dopo la pulizia.
- | Il coperchio può essere smontato per una pulizia accurata.
- | Si consiglia di effettuare una pulizia accurata dopo ogni utilizzo.

Uso

- | Per ottenere un'azione isolante ottimale, sciacquare con acqua fredda prima dell'uso per bevande fredde o con acqua calda per bevande calde.
- | Versare i liquidi solo fino al bordo inferiore della filettatura.
- | Spingere verso il basso il blocco di sicurezza del sistema „One-touch opening“ per evitare un'apertura accidentale del thermos.

Sicurezza

- | Il recipiente termico non deve essere impiegato per conservare o trasportare bevande contenenti anidride carbonica, ghiaccio secco o per tenere in caldo prodotti a base di latte o alimenti per bambini (pericolo di proliferazione batterica).
- | Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- | Bere sempre con attenzione dal recipiente e non riempirlo troppo: pericolo di ustioni!
- | Tenere lontano da fonti di calore.
- | Non riscalarlo in forno o nel microonde né congelare.
- | Il prodotto è idoneo solo per l'uso alimentare.

Ulteriori informazioni e istruzioni per l'uso sono disponibili su www.zwilling.com



PT

Manutenção e limpeza

- | Antes da primeira utilização, lave o produto com água morna e detergente para a louça e deixe secar bem ao ar.
- | Todas as peças são adequadas para a máquina de lavar louça. Contudo, recomenda-se uma lavagem mais suave à mão. Utilize detergente para a louça comum e um pano macio para limpar; não utilize produtos de limpeza agressivos, como detergentes abrasivos ou palha de aço.
- | Em caso de sujidade difícil de remover, recomenda-se lavar com água quente e bicarbonato de sódio. Enxaguar abundantemente após a lavagem.
- | A tampa pode ser desmontada para uma limpeza mais profunda.
- | Recomenda-se uma limpeza profunda após cada utilização.

Utilização

- | A capacidade térmica ideal é alcançada enxaguando previamente com água fria no caso de bebidas frias ou com água quente no caso de bebidas quentes.
- | Encha com o respetivo líquido apenas até à margem inferior da rosca.
- | Deslize para baixo o fecho de segurança no sistema "One-touch opening", para evitar a abertura inadvertida da caneca térmica.

Segurança

- | O recipiente térmico não deve ser utilizado para conservar ou transportar bebidas gaseificadas, gelo seco ou para manter quentes produtos lácteos ou alimentos de bebé (risco de crescimento bacteriano).
- | Manter fora do alcance das crianças.
- | Beba do recipiente sempre com cuidado e não o encha em excesso: poderá correr o risco de queimadura!
- | Manter afastado de fontes de calor.
- | Não aquecer no micro-ondas ou no forno e não congelar.
- | O produto é adequado apenas para utilização com alimentos.

Mais informações e instruções de utilização disponíveis em www.zwilling.com

Уход и очистка

- | Перед первым употреблением ополосните изделие теплой водой с моющим средством и оставьте сушиться до полного высыхания.
- | Все части изделия пригодны для мытья в посудомоечной машине. Однако рекомендуется бережно очищать их вручную. Для очистки следует использовать обычное моющее средство и мягкую салфетку, не стоит пользоваться грубыми очищающими средствами, такими как песок или стальные губки.
- | Если после очистки остались загрязнения, рекомендуется промыть изделие горячей водой с добавлением разрыхлителя для теста. После очистки изделие необходимо тщательно ополоснуть.
- | Для основательной очистки крышку можно отсоединить.
- | Основательную очистку рекомендуется выполнять после каждого применения.

Применение

- | Оптимальная изоляция достигается за счет ополаскивания холодной водой в случае с холодными напитками или горячей водой в случае с горячими напитками.
- | Жидкости следует наливать только до нижней полоски резьбы.
- | Во избежание случайного открытия термокружки сдвиньте вниз блокиратор функции «открытия одним нажатием - One-touch opening».

Безопасность

- | Запрещается использовать изделие для хранения или переноски газированных напитков, сухого льда или для сохранения температуры молочных продуктов или детского питания (в связи с риском размножения бактерий).
- | Хранить в недоступном для детей месте.
- | Пейте из термокружки, соблюдая осторожность, и не наполняйте ее доверху во избежание ожога!
- | Изделие следует держать вдали от источников тепла.
- | Запрещается нагревать изделие в микроволновой печи или духовке или замораживать его в холодильнике.
- | Изделие можно использовать только для продуктов питания.

Более подробную информацию и инструкции по применению можно найти на сайте www.zwilling.com

TR

Bakım ve temizlik

- | İlk kullanıldan önce ürünü sıcak su ve bir miktar bulaşık deterjanı ile yıkayın ve iyi havalandıracak kurutun.
- | Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ancak biz daha koruyucu olan elde yıkama yöntemini öneriyoruz. Temizlik için piyasada yaygın bulunan bir bulaşık deterjanı kullanın, ovma tozu ya da bulaşık teli gibi aşındırıcı malzemeler kullanmayın.
- | İnatçı kirlerin, sıcak su ve karbonat ile temizlenmesini öneriyoruz. Temizledikten sonra iyice durulayın.
- | Kapak detaylı bir temizlik için parçalarına ayrılabilir.
- | Her kullanıldan sonra detaylı temizlik öneriyoruz.

Kullanım

- | Ideal izolasyon performansı, soğuk içeceklerde soğuk suyla ya da sıcak içeceklerde sıcak suyla önceden yıkama ile elde edilir.
- | Siviları yalnızca ağızındaki vidalama yerinin alt kenarına kadar doldurun.
- | Termos bardağının yanlışlıkla açılmasını önlemek için "One-touch opening" kısmındaki emniyet kilidini aşağı ittirin.

Güvenlik

- | Termos kap, asılı içecekler ve kuru buz muhafaza etmek veya taşımak ya da süt ürünleri veya bebek mamalarını sıcak tutmak (bakteri oluşumu riski) için kullanılmamalıdır.
- | Çocukların erişiminden uzak tutun.
- | Kaptan daima dikkatli bir şekilde için ve ağızına kadar doldurmeyin: Haşlanma tehlikesi!
- | İslı kaynaklarından uzak tutun.
- | Doğrudan mikrodalgada ya da fırında ısıtmayın ve çözürmeyin.
- | Ürün yalnızca gıda maddeleriyle kullanımına uygundur.

Ayrıntılı bilgi ve kullanım uyarıları için www.zwilling.com adresini ziyaret edin.

JP

お手入れおよび洗浄

- |はじめて使用する前に製品をお湯と少量の洗剤で洗い、空気乾燥させてください。
- |すべてのパーツは食器洗浄機に対応していますが、製品にやさしい手洗いをお勧めしています。洗浄には市販の洗剤と柔らかい布を使用し、クレンザーやスチールたわしなどは傷を付ける可能性があるため使用しないでください。
- |頑固な汚れには、熱いお湯とベーキングパウダーを使用して洗浄することをお勧めします。洗浄後はよく洗い流してください。
- |蓋を取り外して洗浄できます。
- |使用後は、パーツを取り外して洗浄することをお勧めします。

使用

- |冷たいお飲み物を入れる前には冷たい水、温かいお飲み物を入れる前には熱湯を入れてゆすぐと、最適な保温・保冷性能が実現されます。
- |お飲み物を注ぐのは、スレッドの下までにしてください。
- |蓋を取り外して洗浄できます。
- |「ワンタッチ・オープン」の安全ロックを下にスライドすると、保温マグ（One-touch opening）が意図せずに開かないようになります。

安全

- |保温容器は、炭酸飲料、ドライアイスの保管や持ち運び、または乳製品や離乳食の保温（細菌増殖の危険）には使用できません。
- |お子さまの手の届かないところに保管してください。
- |注意して容器からお飲みください。また、お飲み物を入れすぎないようにしてください：火傷の危険！
- |熱源の近くに置かないでください。
- |電子レンジまたはオーブンで加熱、または冷凍しないでください。
- |本製品は、食品にのみご使用いただけます。

その他の情報およびご使用に関する注意は、www.zwilling.com でご覧いただけます。



ZWILLING®

www.zwilling.com

0103360Y1 . 05/2020 . © 2020 ZWILLING J.A. Henckels AG